

「みぞきれい ぴかっと」 処理・使用方法について

銅・真鍮・鉄合金用 洗剤

使用上のご注意

使用出来る物：銅・真鍮・銅及び鉄、銅及びアルミ共存製品等の製品（塗装面は不可）

使用出来ない物：上記以外の金属、めっきなどの金属製品他

- ご使用前に使用説明書をよくお読み戴き、最後まで保管しておいて下さい。
- 用途以外には使用しないで下さい。
- 使用する際は予め目立たない部分で溶解、変色、色落ちなどの有無を確認してから使用して下さい。
- 壁や天井など高い所に使用する場合は皮膚への付着や液だれに注意して下さい。
- 皮膚に付いた場合は流水で良く洗い流して下さい。
- 本製品は飲み物ではありません。万一飲み込んだ場合、多量の水で口の中をよく洗浄し、多量の水又は、食塩水を飲ませてから吐かせ直ちに医師の手当てを受けて下さい。
- 目に入った場合はコンタクトレンズは外し、直ちに流水で15分以上洗眼し、医師の手当てを受けて下さい。
- いずれの場合も医師へ受診の場合には製品を持参する。
(場合によっては「商品安全データシート」を取り寄せて下さい。)
- 保護メガネ、保護手袋などの適切な保護具を着用して、**換気の良いところで使用して下さい。**
- 他の薬品、洗剤と併用したり混ぜたりしないで下さい。
- 処理液は直射日光、高温多湿を避け、40℃以上の温度にならない又凍結する恐れのない場所に密封して立てて保管して下さい。
使った後は箱に戻して保管して下さい。
- 泡沫ボトルには補充する場合は必要量を充填し、残った液は決して戻さないで下さい。
- 乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。
- 体質に合わない方は使用しないで下さい。

使用方法

1. 「みぞきれい ぴかっと」(希釈せずにそのまま御使用下さい。)を処理物の表面に、泡沫 (Foam) をまんべんなく一様に覆うように吹きかけて下さい。
***泡沫は厚くかぶせる必用はなく、処理物に対しておよそ1~2 cmで一様に吹いてください。**
 - 処理物を容器に入れて処理する場合、プラスチック、ホーロー、陶器などを使用し、金属容器は使用しないで下さい。
 - 大きな処理物は、そのまま泡沫を吹きかけ、小さな処理物は、トレイ等がない場合は新聞紙の上にラップ等 (アルミホイル等の金属は使用しないで下さい。)を敷いて吹きかけてください。紙類の上で泡沫を吹きかけると、紙類に吸収されますのでご注意下さい。
2. およそ10分間放置し、その後水でよく洗浄して下さい。
 - 水洗いが不十分な場合、水垢が残り、又、酸化して変色することがあります。
3. 泡沫の完全消滅には10分以上ございますが、汚れがひどい場合は、ブラッシング・水洗浄を十分に行った後、再び泡沫を吹きかけて下さい。**凹部に汚れが残っている場合は綿棒などで拭き取って下さい。**
4. 水切りを十分に行い自然乾燥して下さい。
5. 柔らかい布などで表面を磨いて下さい。

参考：汚れの状態に応じて処理時間を適時調整して下さい。

初めて使用する道具の場合、ひどく汚れている場合は数回、繰り返し作業を必要とする場合があります。

特徴

1. 処理物に対して穏やかな反応を行うので、有害ガス等の発生がありません。
2. 処理物を洗浄液に浸漬するのではなく、きめ細かい泡沫 (Foam) により行うために、**洗浄液が極端に少量なので、処理排水も少なく、経済的であるとともに地球に優しいEco洗浄液です。**
3. 泡沫 (Foam) 処理なので処理表面に対して、常に新しい処理液が接触するため、**残留処理液の影響を受けません。**
4. 分解が困難な**酸、アルカリ・シアン化合物などの有害物質を含まない中性**処理剤ですので、安心して作業ができます。
5. 処理物に対しても泡沫 (Foam) を吹き付けることが出来るので機能的です。
6. **他社品で浸漬する商品と比べて1/40~1/50で済みます。**(希釈した物と比較)
7. 今までの製品では取れなかった溝の中まできれいに取れます。